

## **Air** ///

## Anwendungsgebiete

Hochwertiger, wasserbasierter, lösemittelfreier Parkett- und Korksiegel. Geeignet für strapazierte Flächen im Wohn - und Objektbereich.

- Erhältlich in dem Glanzgrad matt
- Für alle uns bekannten Holzarten geeignet
- Giscode W1

#### Eigenschaften

- Hohe Abriebfestigkeit
- Keine Eigenvergilbung
- Leichte Verarbeitung
- Hohe Chemikalienbeständigkeit
- Nachhaltig reduziertes Emissionsverhalten

#### Untergrundvorbehandlung

- Der Untergrund muss trocken und frei von Öl, Wachs, Silikon und sonstigen Verunreinigungen sein.
- Versiegeln Sie nur einwandfrei geschliffene, saubere und staubfreie Böden.
- Fugen und Ausrisse müssen mit AQUA Holzkittlösung oder ALMASOL Holzkittlösung verkittet sein.
  In besonderen Fällen (Exotenhölzer, Buche o.ä.) ist es notwendig ALMARIT Universalgrund einzusetzen.

## Verarbeitung

- Vor Gebrauch gut schütteln!
- Almarit AIR mit der Versiegelungsrolle 250/12 gleichmäßig und satt auftragen
- Nach jedem Arbeitsgang die gesamte Fläche gut abtrocknen lassen
- 2-3x Almarit AIR im Rollverfahren auftragen
- Verbrauch pro Rollauftrag: ca. 130 g/m², je nach Saugfähigkeit des Holzes
- Vor dem letzten Auftrag ist ein Zwischenschliff mit der Einscheibenmaschine K120 durchzuführen.
- Trockenzeit: ca. 2 -3 Stunden, je nach Baustellenbedingungen, Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Nach dem letzten Lackauftrag, Trocknung über Nacht, danach vorsichtig begehbar.

## Aufbauempfehlung

- a) 1x AQUA Primer /// + 2x Air ///
- b) 3x Air ///

# Verarbeitungshinweise

- Hohe Luftfeuchtigkeit und/oder niedrige Temperaturen verzögern die Trocknung. Während und nach der Verarbeitung für ausreichend Belüftung sorgen.
- Auf Exotenhölzern kann es durch die enthaltenen wasserlöslichen Inhaltstoffe u. A. zu Trocknungsverzögerungen oder Farbtonveränderungen kommen. Wir empfehlen daher das Anlegen einer Probefläche zur Vorprüfung.
- Bei großer Hitze und/oder sehr niedriger Luftfeuchtigkeit mit Almarit Verzögerer arbeiten.
- Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

- Eine bouen- und waterialtemperatur von mindestens 15. Clist für die versiegelung und frocknung Voraussetzung
- Bitte beachten Sie die allgemeinen Richtlinien zur Handhabung von Versiegelungssystemen.

#### **Trockenzeiten**

- Die fertige Fläche ist nach Trocknung über Nacht (bei Normklima) vorsichtig begehbar.
- Nach 8 10 Tagen Trocknung ist die Oberfläche voll belastbar und darf mit Teppichen belegt werden.

## Reinigung und Pflege

Optimal geschützt wird die Fläche mit ALMARIT AM-Parkettpflege.

Die Fläche in den ersten 10 Tagen nur trocken reinigen, nicht feucht wischen und keine Reinigungs- und Pflegemittel verwenden. (Für die Verarbeitung von Almarit Pflegemitteln beachten Sie bitte die technischen Merkblätter und die Pflegeanweisung nach 18356).

# Kennzeichnung

- Decopaint 2004/42/IIA(i)(140)140.
- ADR/RID: kein Gefahrgut.
- CLP: nicht kennzeichnungspflichtig.

### Gebindegröße und Lagerfähigkeit

- 1 & 5 Liter Gebinde
- Im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 12 Monate haltbar
- Kühl und frostfrei lagern

Bei der Verarbeitung auf die übliche Arbeitshygiene achten. Hierzu das Sicherheitsdatenblatt beachten!

Den obigen Angaben liegen umfassende Versuche im Labor und in der Praxis zugrunde. Unsere Produkte unterliegen einer ständigen und lückenlosen Qualitätskontrolle. Das Ergebnis einer Oberfläche wird maßgeblich bestimmt durch die Qualität der verwendeten Produkte, der handwerklichen Ausführung, den Baustellenbedingungen und des verwendeten Holzes. Die ausgelobten Eigenschaften werden erreicht, wenn das Produkt nach unseren Vorgaben verarbeitet wird, beachten Sie hierzu immer die technischen Merkblätter. Wir garantieren nur für die einwandfreie Qualität unserer Produkte, die Eignung muss im Zweifelsfall durch einen Probeanstrich überprüft werden.