Geölte Oberflächen

Unterhaltspflege:

Die tägliche Trockenreinigung erfolgt mit dem Staubsauger oder Besen. In regelmäßigen Abständen, je nach Beanspruchung des Bodens, sollte eine Feuchtreinigung durchgeführt werden. Hierfür empfehlen wir die NL-Öl-Wischpflege (bei mit 2K-Öl veredelte Oberflächen NL-Wischpflege anwenden). Diese dient nicht nur zur Reinigung, sondern erneuert immer wieder den Ölauftrag, der die Schönheit und Pflegefreundlichkeit Ihres geölten Holzbodens zu bewahren hilft.

- Ca. 100 ml NL-Öl-Wischpflege auf 10 Liter Wasser geben und nebelfeucht wischen.
- Nach kurzer Trocknungszeit (ca. 5 Min.), eventuelle Restfeuchte mit Baumwolltuch aufnehmen.

Bei schwerwiegenden Verschmutzungen oder Laufstraßen empfiehlt sich eine Grundreinigung mit NL-Intensivreiniger durchzuführen. Hierzu 30–60 ml (je nach Verschmutzung auch mehr) ins Wischwasser geben, ca. 10 Min. einwirken lassen, mit Einscheibenmaschine und rotem Pad die Verschmutzungen abnehmen. Mehrfach mit klarem Wasser nachwischen. Über Nacht trocknen lassen. Am Folgetag den zu behandelnden Fußboden mit NL-Holzpflegeöl einlassen.

Trocknungszeiten beachten!

Wasserflecken:

- · Mit NL-Öl-Wischpflege und einem weichen Lappen wegwischen.
- Hartnäckige Flecken, kleinere Reparaturen, Kratzer, Brand- sowie hartnäckige Wasserflecken und Ähnliches können im äußersten Notfall mit feinem Sandpapier oder Schleifvlies, in Richtung der Maserung leicht abgeschliffen werden. NL-Hartöl High Solid auf einen weichen Lappen geben, gleichmäßig auftragen und nach einer Einwirkzeit von ca. 15–25 Min. den Überschuss abnehmen und auspolieren.

Wichtige Tipps:

- In den ersten 10 Tagen nach der Oberflächenveredelung den Boden nur trocken reinigen.
- Frisch geölte Böden sind sehr empfindlich. Es darf in dieser Zeit keine Feuchtigkeit auf den Boden gelangen.
- Wiederholte Feuchtigkeitseinwirkung führt zur Quellung der Holzfaser und zu Wasserflecken, deshalb immer nur nebelfeucht wischen.
 Teppiche sollten erst nach vollständiger Aushärtung (nach 2–3 Monaten) ausgelegt werden.

Achtung: Teppiche führen bei Holz zu unterschiedlichen Verfärbungen und bei Bodenheizung zu Hitzestau.

- Stühle mit Filzgleitern versehen, bzw. für Parkett geeignete Stuhlrollen verwenden.
- Eine Grundreinigung und Vollpflege ist nur selten notwendig. Eine komplette Grundreinigung sollte bei Bedarf von einem Fachmann durchgeführt werden.
- Sorgen Sie f
 ür das richtige Raumklima (ideale Luftfeuchtigkeit zwischen 45 % und 65 %)
- Bei Bodenheizung darf die Estrich-Temperatur die 28 °C nicht überschreiten.

Nur nebelfeucht wischen.

Achtung: Den direkten Kontakt von Stahl (Eisen) zum Holzboden vermeiden, da es zu Reaktionen mit der Gerbsäure im Holz kommt. Das führt zwangsläufig zu schadhaft dunklen Stellen im Holzfußboden.

Lackierte Oberflächen:

Unterhaltspflege:

Die tägliche Reinigung erfolgt einfach mit dem Staubsauger oder Besen. In regelmäßigen Abständen, je nach Verschmutzung und Beanspruchung des Bodens, sollte eine Feuchtreinigung mit AM Grundreiniger mild durchgeführt werden.

Hierzu ca. 50 ml (Privatbereich) aber höchstens 2,0 L (Grundreiniqung/Industrieelle Anwendung) auf 8–10 L Wasser geben.

Zur Werterhaltung des Parkett-/Holzbodens empfehlen wir AM Parkett-pflege (ca.35–40 ml auf 10 L Wasser).

Sowohl AM Grundreiniger mild als auch AM Parkettpflege sollten im Wechsel angewendet werden. Somit wird sichergestellt, dass der Fußboden immer ausreichend geschützt ist, aber auch keine "Überpflegung" stattfindet und Sie möglichst lange Freude an Ihrem Parkett-/Holzfußboden haben.

Nur nebelfeucht wischen.

Wichtige Tipps:

- Verwenden Sie bitte keine aggressiven und/oder löse- oder glyzerinhaltigen Mittel. Insbesondere bei Überdosierung können diese Präparate die Lackschicht angreifen und Schäden hervorrufen.
- Nur von uns empfohlene Reinigungs- und Pflegeprodukte verwenden.
 Für Schäden durch die Verwendung falscher Produkte übernehmen wir keine Haftung.

Achtung: Den direkten Kontakt von Stahl (Eisen) zum Holzboden vermeiden, da es zu Reaktionen mit der Gerbsäure im Holz kommt. Das führt zwangsläufig zu schadhaft dunklen Stellen im Holzfußboden.

Die Reinigungs- und Pflegeintervalle richten sich immer nach den örtlichen Begebenheiten und sind im Selbstermessen durchzuführen. Alle Aussagen beruhen auf unseren technischen und praktischen Erfahrungen. Abweichende, uns nicht bekannte örtliche Begebenheiten, spezifische Forderungen gemäß dem Leistungsverzeichnis, können sich auf die Anwendung und Verarbeitung auswirken, so dass sich ggf. Ergänzungen/Änderungen zur Empfehlung ergeben können.





ASUSO GmbH Göllstraße 12 a · 84524 Neuötting Telefon 08654 4674-0 E-Mail: info@asuso.de · www.asuso.de Reinigungs- und Pflegeanweisung für Oberflächenveredelte Parkett- und Holzfußböden nach DIN 18356



für manuelle Oberflächenveredelung von Holz





Allgemeine Infos für Parkett- und Holzfußböden nach DIN 18356

Holz ist ein Naturprodukt. Um Ihnen möglichst lange Freude damit zu bereiten, ist eine richtige Pflege wichtig.

Ein gesundes Raumklima dient gleichermaßen dem Wohlbefinden des Menschen und der Werterhaltung Ihres Holzfußbodens. Holz ist hygroskopisch! Heißt: Durch Feuchteänderungen quillt bzw. schwindet das Holz, wodurch es zu Fugen im Parkett-/Holzfußboden kommen kann. Um diesem ein wenig entgegen zu wirken empfehlen wir eine Raumtemperatur von 18°C bis 20°C bei einer relativen Luftfeuchte von 50–60 %.



Geölte Böden

Lackierte Böden

Unterhaltsreinigung/ Pflege

NL-Öl-Wischpflege

AM-Parkettpflege

Unterhaltsreinigung 2K-Produkte sowie Wachs-Siegel/Pflege

NL-Wischpflege

AM-Parkettpflege

Sportböden, rutschhemmende/öffentliche Bereiche

NL-Reiniger

AM-Stopp

Grundreinigung Intensivreinigung

NL-Intensivreiniger

AM-Grundreiniger mild















